

化工原理实验

氣 解 吸 实 验




氧解吸实验





一、实验目的


- 1、认识填料塔基本结构
- 2、测定填料塔的流体力学性能
- $3、测定总体积传质系数<math>K_x$ a






二、实验原理

1、填料塔气液操作



全塔压降与空塔气速关系图






二、实验原理

2、计算K_x a


$$N_A = K_x a \cdot V_p \cdot \Delta x_m$$
 [kmol/h]
 $N_A = L(x_1 - x_2)$
 $V_p = \frac{\pi}{4} \times 0.1^2 \times 0.75 = 5.89 \times 10^{-3}$ [m³]
 $\Delta x_m = \frac{x_1 - x_2}{\ln \frac{x_1 - x_e}{x_2 - x_e}}$ ($y_1 \approx y_2$)



实验测量: $L \times x_1 \times x_2 \times x_e$



三、实验流程





四、实验操作

- 1、关闭空气阀门,水阀门,启动风机;
- 2、调节空气阀门,记录6组流量和塔压降数据;
- 4、固定水流量,调节空气流量,记录10组数据;
- 5、塔釜取样400m1测量平衡氧浓度xe;
- 6、通氧气,分析塔顶、塔釜氧浓度(x2;x1);
- 7、实验完成后关水、电、气。



五、注意事项

- 1、转子流量计读数为转子最大截面处对应刻度;
- 2、转子流量计刻度校正如下:

$$V_{s,2} = V_{s,1} \cdot \sqrt{\frac{P_1 \cdot T_2}{P_2 \cdot T_1}} \frac{\text{(T_1=293 K, P_1=101.3 kPa)}}{\text{P_2为绝压, kPa)}}$$

- 3、溶氧仪先标定,再测量;
- 4、实验中测出质量浓度,需换算成摩尔分率再计算;
- 5、实验完成后,关闭两个氧气流量调节阀。



六、报告要求

- 1、测定实验数据;
- 2、作图 \triangle P/z \sim u关系曲线;
- 3、计算Kxa及Hog。