

# 化工原理实验

# 流体阻力

实验

105&107实验室



### 一、复习

- 1、雷诺实验——流动状态
- 2、柏努利实验——机械能守恒

由伯实验中1、4截面机械能不相等,引出我们

关心的问题:

流体在管道中流动,损失了多少能量?

工程上如何计算?



## 的何计算损失的能量

湍流直管阻力损失:  $h_f = F(d, u, \rho, \mu, l, \varepsilon)$ 

因次分析: 
$$\frac{h_f}{u^2} \quad \frac{\mu}{du\rho} \quad \frac{l}{d} \quad \frac{\varepsilon}{d}$$

确定关系: 
$$h_f = f\left(\frac{du\rho}{\mu}, \frac{\varepsilon}{d}\right) \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

$$\lambda = f\left(\text{Re}, \frac{\varepsilon}{d}\right)$$




### 二、实验目的


- $1、测定湍流、光滑管、<math>\lambda$ 与Re关系
- 2、测定湍流、粗糙管、 λ与Re关系
- 3、测定层流、 $\lambda = f(Re)$ 关系
- 4、测定湍流、管道局部、 $\zeta = f(Re, TK)$

#### 的关系



### 三、实验原理






$$h_f = \left( gZ_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} \right) - \left( gZ_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2} \right) = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

$$h_f = \left(gZ_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2}\right) - \left(gZ_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2}\right) = \zeta \cdot \frac{u^2}{2}$$



## 四、流程图





#### 五、操作步骤

- 1、关闭流量调节阀门,启动水泵
- 2、确定实验管路,开相关阀门排气,检查传感器回零
- 3、从大到小改变流量,记录数据(光滑、粗糙10组,层流6组,其余3组)
- 4、实验结束,关闭阀门,停泵,整理实验台

#### 注意事项

- 1、管道参数以设备标注为准
- 2、准备双对数坐标纸



# **凸、数据处理表格**

序号	水流量 /m³ h <sup>-1</sup>	水温度 /℃	光滑管压降 /kPa	雷诺数 Re	摩擦阻力 系 数 <sup>λ</sup> 光
1					
10					

序 号	<b>水流量</b> /m³·h <sup>-1</sup>	水温度 /℃	粗糙管压降 /kPa	雷诺数 Re	摩擦阻力 系 数 <sup>λ</sup> <sub>粗</sub>
1					
10					

序号	水体积 /ml	时间 /s	水温度 <b>/</b> ℃	层流管压降 /kPa	雷诺数 Re	摩擦阻力 系数 λ
1						
6						



#### 七、报告要求

- 1、不锈钢管、镀锌钢管、Blasius线三条画同一个坐标系
- 2、层流阻力系数单画或合在下图中
- 3、思考题至少选做4题

